

WARNING: AIS/MANUAL

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.● Even used batteries may cause severe injury or death.● Call a local poison control center for treatment information.● State battery type: CR2025● State nominal battery voltage: 3V● Non-rechargeable batteries are not to be recharged.● Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60 °C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.● Ensure the batteries are installed correctly according to the polarity (+ and-).● Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.● Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.● Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children. | <ul style="list-style-type: none">● Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.● Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.● Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.● Tipo de batería: CR2025● Voltaje nominal de la batería: 3V● Las baterías no recargables no se deben recargar.● No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 60 °C ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.● Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y-).● No mezcle pilas viejas y nuevas, ni de diferentes marcas o tipos de pilas, como las alcalinas, las de carbono-zinc o recargables.● Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.● Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños. | <ul style="list-style-type: none">● Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.● Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.● Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.● Indiquez le type de batterie: CR2025● Indiquer la tension nominale de la batterie:3V● Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.● Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 60 °C et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.● Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et-).● Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.● Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.● Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants . |
|---|--|--|

! WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Battery Type/Voltage: CR2025/3V



! ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o de botón.
- **Puede producirse la MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado o insertado una batería en cualquier parte del cuerpo.
- Tipo de batería/Tensión: CR2025/3V



! AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.
- Type de batterie /tension: CR2025/3V



WARNING

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE INGESTIÓN:

Este producto contiene una pila de botón o de botón.



AVERTISSEMENT


RISQUE D'INGESTION:

Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.



Fireplace User Guide

MODEL#: EF19-42A



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Table Of Contents

Table of Contents.....	2
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....	3-4
PREPARATION.....	5
GROUNDING INSTRUCTIONS.....	5
SITE PREPARATION.....	6
Locating Your fireplace.....	6
Specifications.....	6
FCC STATEMENT.....	7
OPERATIONS AND FEATURES.....	8
Using the Remote Control.....	8
Using the Fireplace Control Panel.....	9
Using the Wireless Control Panel.....	10
The Fireplace remote control.....	11
CARE AND MAINTENANCE.....	12
Light Emitting Diode.....	12
Cleaning.....	12
CIRCUIT DIAGRAM.....	13
Accessory.....	13
TROUBLE SHOOTING GUIDE.....	14-15
Warranty & Return Policies.....	15-16

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE READ AND CAREFULLY FOLLOW ALL OF THE INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN THIS USER GUIDE, INCLUDING ALL SAFETY, OPERATING, AND MAINTENANCE INFORMATION.

IF THE INFORMATION IN THIS USER GUIDE IS NOT FOLLOWED EXACTLY, FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURN, DEATH OR OTHER SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE MAY RESULT.



Your electric fireplace is fully assembled from the factory. No assembly is required to begin using the fireplace. There are no user serviceable parts inside the fireplace. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately. Please contact the Customer Service. Alteration of the fireplace will void its warranty and may cause the fireplace to malfunction resulting in electrical shock, fire, death or serious bodily injury or property damage.



WHILE IN USE AND FOR SEVERAL MINUTES THEREAFTER, THE FIREPLACE UNIT CAN GET HOT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE TOP CENTER OF THE FIREPLACE. KEEP CHILDREN AWAY FROM THE FIREPLACE AT ALL TIMES TO AVOID BURN, SHOCK OR SERIOUS INJURY OR DEATH. Always supervise children to ensure they do not play with or touch the fireplace. Do not place any cloth, decorations or other combustible material over the fireplace outlet of the fireplace, or otherwise obstruct the fireplace outlet of the fireplace, as this may cause a fire and serious injury or death may result.

If you have any questions regarding the use of this unit, or find that your fireplace unit needs service, please contact Ashley Furniture Industries at the below number.

1 (800) 477-2222 Customer Service